

Een kastje

101 KARAKTERS

HISTOR



101 karakters - no.3

Dit Histor verf-stappenplan is geschreven voor een houten kastje, maar natuurlijk ook handig als je een stoel of tafel karakter wilt geven. Door een paar kleine dingen aan te passen (verander bijvoorbeeld kastdeurtjes in zitvlak of tafelblad), kun je direct al aan de slag.

Veel plezier!

Credits karakter: Karin Bergsma

Benodigheden

- schuurpapier (bijv. korrel 180)
- Histor ontvetter
- lak acryl kwast en (velvet) roller
- potlood
- afplaktape

Histor grondverf en lak

- Histor Perfect Base Grondverf Acryl voor hout Grijs
- Histor Perfect Finish Acryl lak Sheherazade
- Histor Perfect Finish Acryl lak Loom
- Histor Perfect Finish Acryl lak Criterium



Alle Histor Perfect Finish Acryl lakken zijn verkrijgbaar in zijdeglans & hoogglans.

Tips

Zorg dat de ruimte waarin je gaat schilderen goed geventileerd is en een temperatuur heeft van ongeveer 20°C. Hierdoor drogen de grondverf en lak beter. Ook raden wij aan de verftechnieken eerst op een houten plankje te proberen. Oefening baart kunst!

Voorbehandelen

Ga je aan de slag met een ongelakt, houten meubel? Dan is ontvetten en licht opschuren (zie stap 1 van het verf-stappenplan) genoeg. Is je meubel in minder goede staat en misschien al eerder behandeld of gelakt? Kijk dan op [histor.nl/aandeslaginvierstappen](https://www.histor.nl/aandeslaginvierstappen) voor je met het verf-stappenplan van start gaat.

Verf-stappenplan

1. Maak je meubel schoon met warm water en Histor ontvetter. Schuur het daarna licht op en plak alles wat je niet wilt schilderen (denk aan scharnieren, schroeven etc.) af met tape.
2. Zet het meubel eerst in de grondverf. Voor dit karakter raden wij grijze grondverf aan. Breng de grondverf eerst royaal en in lange banen aan met een kwast, rol het daarna glad met een rollertje.
3. Laat de grondverf goed drogen. Schuur het meubel daarna licht op en stof het af.
4. Teken met een zacht potlood en liniaal het vlak voor Loom op de deurtjes.
5. Tape de buitenranden af en schilder het vlak met een velvet roller in Loom.
6. Schilder dan de rest van het meubel in Sheherazade.
7. Als de lak goed droog is, verwijder dan voorzichtig de tape. Tape nu de binnenranden van het vlak in Loom af. Schilder daarna het resterende deel van de deurtjes in Wit.
8. Als de lak droog is, verwijder dan de tape. Teken met een zacht potlood de contouren van de uil en de tak op het Loom vlak.
9. Schilder de uil en de tak met een fijne kwast of penseel in de kleur Criterium. Tip: als je de lak iets dikker aanbrengt, worden de buitenlijnen wat vloeiender.

Je zelfgelakte collector's item is nu klaar!