

Eén kastje

# 101 KARAKTERS

HISTOR



## 101 karakters - no.61

Dit Histor verf-stappenplan is geschreven voor een houten kastje, maar natuurlijk ook handig als je een stoel of tafel karakter wilt geven. Door een paar kleine dingen aan te passen (verander bijvoorbeeld kastdeurtjes in zitvlak of tafelblad), kun je direct al aan de slag.

**Veel plezier!**

*Credits karakter: Maaïke Koster*

### Benodigheden

- schuurpapier (bijv. korrel 180)
- Histor ontvetter
- lak acryl kwast en (velvet) roller
- afplaktape
- potlood
- meetlat of liniaal
- stevig papier
- scalpeermesje
- spuitlijm

### Histor grondverf en lak

- Histor Acryl lak zijdeglans
- Histor Perfect Finish Acryl lak Zwart
- Histor Perfect Finish Acryl lak Wit



*Alle Histor Perfect Finish Acryl lakken zijn verkrijgbaar in zijdeglans & hoogglans.*

### Tips

Zorg dat de ruimte waarin je gaat schilderen goed geventileerd is en een temperatuur heeft van ongeveer 20°C. Hierdoor drogen de grondverf en lak beter. Ook raden wij aan de verftechnieken eerst op een houten plankje te proberen. Oefening baart kunst!

### Voorbehandelen

Ga je aan de slag met een ongelakt, houten meubel? Dan is ontvetten en licht opschuren (zie stap 1 van het verf-stappenplan) genoeg. Is je meubel in minder goede staat en misschien al eerder behandeld of gelakt? Kijk dan op [histor.nl/aandeslaginvierstappen](http://histor.nl/aandeslaginvierstappen) voor je met het verf-stappenplan van start gaat.

### Verf-stappenplan

1. Maak je meubel schoon met warm water en Histor ontvetter. Schuur het daarna licht op en plak alles wat je niet wilt schilderen (denk aan scharnieren, schroeven etc.) af met tape.
2. Teken met een zacht potlood lijnen op de poten, op 10 cm hoogte. Tape de onderkant van de lijn af.
3. Schilder met een velvet roller het gehele kastje tot de tape op de poten in de blanke lak. Bij een stoel of tafel geldt di took voor het gehele meubel excl. de onderkant van de poten.
4. Als de lak goed droog is, verwijder dan voorzichtig de tape van de poten en plak nieuwe tape boven de 10 cm lijn. Schilder de onderkant van de poten in Wit.
5. Sjablonen kun je maken met stevig papier, een potlood en scherp mesje. Print mooie letters van internet uit en plak deze op het dikke papier. Snijd ze uit met een scalpeermesje.
6. Plak de sjablonen met spuitlijm op hun plaats. Schilder de letters en cijfers in Zwart.
7. Als de lak goed droog is, verwijder dan voorzichtig de tape en sjablonen.

**Je zelfgelakte collector's item is nu klaar!**